AutoRight® Electric, 6 Inch Random Orbital Polisher

WARNING: To reduce the risk of injury, user must read and understand the instruction manual prior to operation of the 6 inch random orbital polisher.

For Customer Service in US contact: 763-780-5115 or 1-800-264-5442
7:30 am to 4:30 pm CST.

Pulidora orbital aleatoria eléctrica de 6 pulgadas AutoRight®

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesionarse, el usuario debe leer y comprender el manual de instrucciones antes de utilizar la pulidora orbital aleatoria de 6 pulgadas.

Para comunicarse con el Servicio al Cliente en los Estados Unidos llame al:
763-780-5115 o al 1-800-264-5442, de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.
(zona horaria central de EE. UU.).

Register Online Today
To Activate Your Two-Year Warranty

Go online at www.auto-right.com. See back page for warranty details.

Important Safeguards	
General Safety Rules	3
Work Area	3
Personal Safety	3
Polisher Use and Care	3
Service	4
Read and Follow All Safeguards	4
Servicing a double-insulated product	4
Extension Cords	4
Storage	4

Specifications/Kit Contents	
Specifications	5
Parts List	5

Operating Instructions	
Operation Warnings/Instructions	6
Buffing	7
Variable Speed Trigger	7
Care of Pad	8
Troubleshooting	8

Accessory Parts List	
Replacement Pads	8
Warranty	16

Medidas preventivas importantes	
Normas generales de seguridad	9
Área de trabajo	9
Seguridad personal	9
Uso y cuidado de la pulidora	9
Servicio técnico	10
Lea y respete todas las medidas preventivas	10
Reparación de un producto con aislamiento doble	10
Cables de prolongación	10
Almacenamiento	10

Especificaciones/Contenido del kit	
Especificaciones	11
Contenidos del kit	11

Instrucciones de funcionamiento	
Advertencias/Instrucciones para el funcionamiento	12
Pulido	13
Gatillo de velocidad variable	13
Cuidado de las almohadillas	14
Solución de problemas	14

Lista de partes accesorias	
Almohadillas de reemplazo	15
Garantía	16

IMPORTANT SAFEGUARDS

GENERAL SAFETY RULES READ AND UNDERSTAND BEFORE USING

⚠ **WARNING!** Read and understand the user manual instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious personal injury.

WORK AREA

1. Keep work area clean and well lit. Cluttered benches and dark areas invite accidents.
2. Do not use power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks, which may ignite the dust and fumes.
3. Keep bystanders, children and visitors away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

PERSONAL SAFETY

1. Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when operating a power tool. Do not use tool while tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep hair, clothing and gloves away from moving parts.
3. Avoid accidental starting. Be sure trigger is not in locked position before plugging into a receptacle. Carrying tools with your finger on the trigger invites accidents.
4. Use safety equipment. Always wear eye protection. Dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection must be used for appropriate conditions.
5. To reduce the risk of electric shock, do not expose to water or rain. Store indoors. Household use only. Read instruction manual before operating.

POLISHER USE AND CARE

1. Prevent Surface Damage: Always use a clean pad with each project. Before beginning, check pad for foreign elements, dirt and debris. Dirt and debris can cause damage to the surface of a vehicle.
2. Make sure you use two hands while using the polisher. The polisher rotates at a high rate of speed and loss of control could cause damage to the vehicle or harm to you.
3. Do not use tool if trigger does not turn on or off. A polisher that cannot be controlled is dangerous and must be repaired.
4. Store the polisher out of reach of children and other untrained persons.
5. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts, and any other conditions that may affect the tool's operation. If damaged, have the tool serviced before using. Many accidents are caused by poorly maintained tools.
6. Use only accessories that are recommended by your model's manufacturer. Accessories that may be suitable for one tool may create an injury risk when used on another tool.

SERVICE

1. Tool service must be performed only by qualified repair personnel. Service or maintenance performed by unqualified personnel may result in a risk of injury.
2. Accessories must be rated for at least the speed recommended on the tool warning label.

Important!: Do not operate the polisher until you have inspected each part. If any part is missing or damaged, do not use it. Return the polisher to the place of purchase. See WARRANTY.

READ AND FOLLOW ALL SAFEGUARDS

Like other power tools, polishers are safe when properly used but can be dangerous if misused. It is the responsibility of the user to read and understand all instructions, IMPORTANT SAFEGUARDS, and safety precautions before operating the unit and to use the unit properly. Failure to do so may result in product damage, personal injury or loss of life.

Do not try to repair (or disassemble) the unit yourself. Repairs should be performed by a qualified shop familiar with this unit or returned to AutoRight (See warranty). This unit is to be used with authorized parts only. When using parts that do not comply with the manufacturer's specifications and safety devices, the user assumes all risks and liabilities.

SERVICING A DOUBLE-INSULATED PRODUCT

In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated product, nor should a means of grounding be added to the product. Servicing of a double-insulated product requires extreme care and knowledge of the system and should only be done by qualified service personnel.

Replacement parts for a double-insulated product must be identical to those parts in the product.

EXTENSION CORDS

Make sure your extension cord is UL/ETL/CSA listed and is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough for the current - for lengths less than 18 feet, use a No. 18 AWG. or heavier; for lengths more than 18 feet, use No. 16 AWG. If in doubt, use a heavier gauge. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating.

STORAGE

Make sure unit is clean and dry before storing. Store in a dry location. To prevent damage, the electrical cord should not be crimped during storage.

SPECIFICATIONS/KIT CONTENTS

SPECIFICATIONS

Orbital Diameter	6" Polisher
Rated Voltage	120V / 60hz
Variable Speed	1800 - 5000 rpm
Rated Current	0.4 Amps
Random Orbital Action	5 mm Throw
Power Cord Length	6 ft

NOTE: Please contact AutoRight's customer service department at 763-780-5115 or 1-800-264-5442. 7:30 am to 4:30 pm CST with questions.

KIT CONTENTS

6" POLISHER PARTS LIST

1.	C900145	Polisher Housing Unit
2.	C900157.M	Qty 2 - 6.5" Premium Foam waxing/polishing pads

OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATION WARNINGS/INSTRUCTIONS

- There must be a foam pad on the base before using the polisher
- Do not apply pressure to the unit. The weight of the polisher is adequate to do the task correctly
- Do not make adjustments to the polisher while it is in operation
- When the polisher is not in use, DO NOT set on base. Store the polisher in a “base-up” position to prevent damage
- The most common error is applying too much wax
- Before you begin, make sure the work surface is clean and dry. If the work surface is a car, remove road tar, excess grease spots, bugs, stains, and other surface problems with a general cleaner before waxing or polishing
- Make sure the work surface is free of objects that could damage the pad
- Be sure to use a clean foam pad at the start of each project. Dirt and debris left on an old pad may cause damage to the surface to be polished
- Always start and stop polisher on or against the surface of the car to prevent the pad from flying off
- If the pad should come off the base, you may be using too much wax
- Do not wax a surface in direct sunlight
- Do not leave wax on a car or work surface for an extended time period
- Follow the recommendations provided with the wax manufacturer to avoid wax removal problems and/or paint damage



BUFFING

1. Pad is attached using hook and loop. (*Figure 1)*
2. Pull the trigger and apply an even layer of wax or polish using long strokes. Move the polisher from front to back and side to side as shown in *Figure 2.*
3. Remove the wax or polish in the same order as it was applied, starting with a fresh, clean pad.
4. DO NOT press down. Let the polisher do the work. If the wax seems difficult to polish, you may have applied too much wax.



Figure 1



Figure 2

VARIABLE SPEED TRIGGER

This polisher comes with a variable speed trigger which allows you to control the speed of the unit to achieve your desired polishing finish. The deeper you pull the trigger, the faster the polisher spins until it is up to full rpm.

The polisher also allows you to dial in six specific speeds and lock them in place. The variable control knob adjusts from low speed (A) up to high speed (F). (*Figure 3)*

Once you adjust the control knob to your preferred setting, pull the trigger and press the trigger locking button on the side of the unit to hold that speed. (*Figure 4)*

To disengage the locked trigger, simply pull and release the trigger again and it will turn off.

Figure 3

Figure 4

OPERATING INSTRUCTIONS

CARE OF PADS

The application pads are washable and re-usable. Hand washing and air-drying is recommended.

- Always remove the foam pad when the polisher is not in use. This prolongs the life of the pad and keeps it from compressing and tearing
- Do not use abrasive compounds on the pad
- Do not apply too much wax to the foam pad. If the foam pad becomes saturated, the polisher will not work as well and the foam pad will not last as long. If polishing seems difficult too much wax may have been applied

TROUBLESHOOTING

The pad does not rotate	Check if power cord is plugged into a working outlet. Check if power cord is damaged.
Wax seems difficult to polish	Too much wax may have been applied.

ACCESSORY PARTS LIST

REPLACEMENT PADS

	Part Numbers	Description
	C900157.M	Qty 2 - 6.5" Premium Foam Waxing/Polishing Pads

If you cannot obtain accessories at your local retail location, visit www.auto-right.com or call 1-800-264-5442. Customer Service available 7:30 a.m. to 4:30 p.m. CST.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPORTANTES

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD LEA Y COMPRENDA LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

⚠ **ADVERTENCIA!** Lea y comprenda las instrucciones del manual del usuario. En caso de no seguir todas las instrucciones que se presentan a continuación, se correrá el riesgo descarga eléctrica, incendio y/o lesiones personales graves.

ÁREA DE TRABAJO

1. Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Los bancos de trabajo desordenados y las áreas oscuras propician accidentes.
2. No emplee herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, por ejemplo, donde haya líquidos inflamables, gases o polvo. Las herramientas eléctricas crean chispas que, a su vez, pueden iniciar una ignición en presencia de polvo y emisiones.
3. Mientras opere una herramienta eléctrica, mantenga una distancia prudente de las personas ajenas al trabajo, como niños y visitantes. Las distracciones pueden hacer que pierda el control de la herramienta.

SEGURIDAD PERSONAL

1. Cuando opere una herramienta eléctrica, esté atento, preste atención a lo que hace y ejerza el sentido común. No utilice herramientas eléctricas si está cansado o si está bajo los efectos de drogas, alcohol o medicación. Cuando opera una herramienta eléctrica, una desatención momentánea puede causar lesiones personales graves.
2. Use las prendas de vestir adecuadas. No use prendas holgadas ni joyas. Mantenga su cabello, su ropa y sus guantes lejos de las partes móviles.
3. Evite encenderla accidentalmente. Asegúrese de que el gatillo no esté en posición de bloqueo antes de conectarlo a un receptáculo. Llevar herramientas mientras tiene el dedo en el gatillo podría causar accidentes.
4. Use el equipo de seguridad. Siempre use protección ocular. Según las condiciones de trabajo, debe usar mascarilla, calzado con suela antideslizante, casco o protección auditiva.
5. Para disminuir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga al agua ni a la lluvia. Guárdelo bajo techo. Sólo para uso doméstico. Lea el manual de instrucciones antes de utilizarlo.

USO Y CUIDADO DE LA PULIDORA

1. Cómo impedir que se dañe la superficie: siempre debe utilizar una almohadilla limpia en cada proyecto. Antes de comenzar, verifique que la almohadilla no contenga materiales extraños, suciedad ni desechos. El polvo y las partículas pueden dañar la superficie de un vehículo.
2. Asegúrese de utilizar las dos manos para manipular la pulidora. La pulidora rota a una velocidad alta y perder el control de la pulidora podría dañar el vehículo o causar lesiones.
3. No utilice la herramienta si el gatillo no se enciende o no se apaga. Una pulidora que no se puede controlar es peligrosa y debe repararse.
4. Mantenga la pulidora fuera del alcance de los niños y de otras personas que no estén capacitadas para utilizarla.
5. Revise que las partes móviles no estén mal alineadas ni adheridas, que no haya roturas ni cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Si la herramienta está dañada, hágala reparar antes de utilizarla. Las herramientas con mantenimiento deficiente causan muchos accidentes.
6. Utilice solamente aquellos accesorios que recomienda el fabricante para su modelo. Los accesorios que son aptos para una herramienta pueden generar un riesgo de lesión cuando se los usa en otra.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPORTANTES

SERVICIO TÉCNICO

1. Solamente el personal capacitado en reparaciones podrá hacer el servicio técnico de la herramienta. Cualquier servicio técnico o mantenimiento realizado por personal no capacitado puede generar riesgo de lesión.
2. Los accesorios deben cumplir, como mínimo, con la especificación de velocidad recomendada en la etiqueta de advertencia de la herramienta.

⚠ **Importante!:** No utilice la pulidora hasta no haber inspeccionado cada pieza. Si falta cualquiera de las piezas o si presentan daños, no la use. Devuelva la pulidora al lugar donde la compró. Véase GARANTÍA.

LEA Y SIGA TODAS LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Al igual que otras herramientas eléctricas, los rociadores sin aire son seguros cuando se usan de manera adecuada, pero en caso contrario pueden ser peligrosos. Para poder utilizar la unidad de manera adecuada, antes de ponerla a funcionar es preciso leer y entender todas las instrucciones, las MEDIDAS DE PROTECCIÓN IMPORTANTES y las precauciones de seguridad. De no hacerlo así, se podrían ocasionar daños al producto, lesiones o pérdida de la vida.

No trate de reparar ni desarmar esta herramienta. Cualquier reparación deberá estar a cargo de un taller calificado cuyo personal esté familiarizado con esta unidad, o deberá enviarse la unidad a AutoRight (vea la sección de garantía). Esta unidad debe utilizarse únicamente con las piezas autorizadas. Cuando utilice partes que no cumplan con las especificaciones del fabricante y los dispositivos de seguridad, el usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades.

REPARACIÓN DE UN PRODUCTO CON AISLAMIENTO DOBLE

En un producto con aislamiento doble, se proporcionan dos sistemas de aislamiento en vez de un modo de puesta a tierra. No se proporcionan modos de puesta a tierra en un producto con aislamiento doble, ni tampoco se deberían agregar modos de puesta a tierra al producto. La reparación de un producto con aislamiento doble requiere extremo cuidado y conocimiento del sistema y únicamente debería realizarla un profesional de reparación calificado.

Los repuestos para un producto con aislamiento doble deben ser idénticos a las partes originales del producto.

CABLES DE PROLONGACIÓN

Cerciórese de que la extensión que vaya a utilizar esté en buenas condiciones y que tenga la certificación UL/ETL/CSA. Asegúrese de que la extensión tenga capacidad suficiente para la corriente: para longitudes menores de 5,5 m (18 pies) utilice un cable n.º 18 AWG o de mayor calibre; para longitudes mayores, utilice un cable de calibre n.º 16 AWG. En caso de dudas, utilice uno de mayor calibre. Un cable de menor calibre que el necesario ocasionará caídas en el voltaje de línea que producirán sobrecalentamiento y pérdida de potencia.

ALMACENAMIENTO

Asegúrese de que la unidad esté limpia y seca antes de guardarla. Guárdela en un lugar seco. Para evitar daños al cable eléctrico, no lo tuerza al guardarlo.

ESPECIFICACIONES/CONTENIDOS DEL KIT

ESPECIFICACIONES

Diámetro de la orbital	Pulidora de 6 pulgadas
Tensión nominal	120V / 60hz
Velocidad variable	1800 a 5000 rpm
Corriente nominal	0.4 amperios
Alcance de la acción orbital aleatoria	5 mm
Largo del cable de alimentación	6 pies

NOTA: Puede comunicarse con el departamento de servicio al cliente de AutoRight al 763-780-5115 o al 1-800-264-5442. 7:30 a. m. a 4:30 p. m. (zona horaria central de EE. UU.) y responderemos sus preguntas.

CONTENIDOS DEL KIT

LISTA DE PARTES DE LA PULIDORA DE 6 PULGADAS

1.	C900145	Unidad de alojamiento de la lustradora
2.	C900157.M	Cant. 2 - Almohadillas de espuma para encerar/pulir de 6.5”

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

ADVERTENCIAS/INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO

- Antes de utilizar la pulidora, debe asegurarse de que la almohadilla de espuma esté colocada en la base.
- No le aplique presión a la unidad. El peso de la pulidora es adecuado para realizar la tarea correctamente
- No realice modificaciones en la pulidora mientras la está utilizando
- Cuando no esté utilizando la pulidora, NO la coloque sobre la base. Debe guardar la pulidora en una posición en la que la base quede hacia arriba para impedir que se dañe
- El error más común consiste en aplicar exceso de cera
- Antes de comenzar, asegúrese de que la superficie de trabajo esté limpia y seca. Si la superficie de trabajo es un auto, debe quitar los restos de alquitrán, las manchas de grasa, los insectos y otros problemas de la superficie con un limpiador general antes de encerar o pulir
- Asegúrese de que la superficie de trabajo no contenga objetos que podrían dañar la almohadilla
- Asegúrese de utilizar una almohadilla de espuma limpia al comienzo de cada proyecto. Una almohadilla vieja que esté sucia o que contenga desechos puede causar daños en la superficie a pulir
- Siempre debe encender y apagar la pulidora sobre o contra la superficie del auto para impedir que la almohadilla se salga de la herramienta
- Si la almohadilla se sale de la base, quizás está utilizando demasiada cera
- No encere ninguna superficie que esté expuesta a la luz directa del sol
- No deje cera sobre la superficie del automóvil ni sobre otra superficie de trabajo durante períodos prolongados
- Siga las recomendaciones proporcionadas por el fabricante de la cera para evitar problemas a la hora de quitar la cera y para evitar dañar la pintura.



BUFFING

1. La almohadilla se adhiere mediante una superficie de velcro. (*Figura 1)*
2. Apriete el gatillo y aplique una capa pareja de cera o bien realice el pulido con movimientos largos. Mueva la pulidora desde adelante hacia atrás y de lado a lado como se muestra en la *Figura 2*.
3. Quite la cera o el pulidor en el mismo orden en que se aplicaron, y siempre debe comenzar con una almohadilla limpia y nueva.
4. NO ejerza presión hacia abajo. Permita que la pulidora realice el trabajo. Si la cera parece difícil de pulir, quizás haya aplicado demasiada cera.



Figure 1



Figure 2

GATILLO DE VELOCIDAD VARIABLE

La pulidora cuenta con un gatillo de velocidad variable que le permite controlar la velocidad de la unidad para lograr el acabado del pulido deseado. Mientras más presione el gatillo, más giros dará la pulidora, hasta alcanzar la mayor cantidad de revoluciones por minuto.

La pulidora también le permite elegir entre seis velocidades específicas y fijarla en la velocidad deseada. La perilla de control regulable se puede regular desde una velocidad baja (A) hasta una velocidad alta (F). (*Figura 3)*

Cuando regule la perilla de control en su configuración de preferencia, presione el gatillo y el botón de bloqueo del gatillo que se encuentra al costado de la unidad para mantener esa velocidad. (*Figura 4)*

Para soltar el gatillo bloqueado, simplemente debe apretar y soltar el gatillo otra vez y se apagará.

Figure 3

Figure 4

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

CUIDADO DE LAS ALMOHADILLAS

Las almohadillas de aplicación se pueden lavar y volver a utilizar. Se recomienda lavarse las manos y secarlas al aire.

- Siempre quite la almohadilla de espuma cuando no esté utilizando la pulidora. Esto prolonga la vida útil de la almohadilla e impide que se comprima y se desgaste
- No utilice compuestos abrasivos sobre la almohadilla
- No aplique demasiada cera sobre la almohadilla de espuma. Si la almohadilla de espuma está sobrecargada, la pulidora no funcionará correctamente y la almohadilla no durará mucho tiempo. Si el proceso de pulido se dificulta,
  es probable que se deba al exceso de cera

TROUBLESHOOTING

La almohadilla no rota	Controle si el cable de alimentación está conectado a un enchufe en funcionamiento. Controle que el cable de alimentación no esté dañado.
El pulido de la cera resulta difícil	Es posible que se haya aplicado demasiada cera.

LISTA DE PARTES ACCESORIAS

ALMOHADILLAS DE REEMPLAZO

	Números de las partes	Descripción
	C900157.M	Cant. 2 - Almohadillas de espuma premium para encerar/pulir de 6.5”

Si no puede obtener accesorios en el comercio minorista de su zona, visite www.auto-right.com o comuníquese al 1-800-264-5442. Servicio de atención al cliente disponible desde las 7:30 a. m. a 4:30 p. m. (zona horaria central de EE. UU.).

WARRANTY

TWO YEAR LIMITED WARRANTY

AutoRight warrants this product for two years following date of purchase against any defects in material or workmanship. Any product believed defective within the warranty period should be returned postage-paid with proof of purchase to Wagner Spray Tech Corporation, 1770 Fernbrook Lane, Plymouth, MN 55447, United States of America, (763-780-5115), Attention: Service Department. AutoRight will repair or replace defective product at no charge, and return postage-paid to you. Your name, address, and a description of problem should be included in the box. This warranty does not cover accessories or damage resulting from improper use, negligence, accidents or normal wear and tear.

ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS LIMITED TO TWO YEARS FOLLOWING DATE OF PURCHASE. RESPONSIBILITY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT FOR DEFECTS IN MATERIAL OR WORKMANSHIP. AutoRight SHALL NOT IN ANY EVENT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, WHETHER FOR BREACH OF THE WARRANTY OR ANY OTHER REASON. Some states do not allow a limitation on how long implied warranties last or the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state. If you cannot obtain parts and accessories at your local retail dealer, then call or write: Wagner Spray Tech Corporation, 1770 Fernbrook Lane, Plymouth, MN 55447, United States of America, Phone (763) 780-5115 or 1-800-264-5442, 7:30 a.m. to 4:30 p.m. CST.

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS

La garantía de AutoRight cubre este producto durante dos años posteriores a la fecha de compra contra defectos en los materiales y en la mano de obra. Cualquier producto en el que se encuentren defectos dentro del período de garantía debe devolverse a AutoRight con franqueo pagado y con comprobante de compra a la dirección Wagner Spray Tech Corporation, 1770 Fernbrook Lane, Plymouth, MN 55447, United States of America, 55449-4324, (763-780-5115), Attention: Service Department. AutoRight reparará o sustituirá el producto defectuoso sin cargo y se lo devolverá con franqueo pagado. En la caja, debe incluir su nombre, su dirección y una descripción del problema. Esta garantía no cubre los accesorios, los daños ocasionados por uso incorrecto, negligencia o accidentes ni el desgaste natural del producto.

CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR SE LIMITA A DOS AÑOS POSTERIORES A LA FECHA DE COMPRA. LA RESPONSABILIDAD SE LIMITA A LA REPARACIÓN O A LA SUSTITUCIÓN POR DEFECTOS EN LOS MATERIALES O EN LA MANO DE OBRA. EN NINGÚN CASO, AutoRight SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O DERIVADOS DE NINGÚN TIPO, YA SEAN POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA O CUALQUIER OTRO MOTIVO. En algunos estados, no se permite la limitación de la duración de las garantías implícitas o la exclusión de daños incidentales o derivados; por lo tanto, es posible que limitación y la exclusión anteriores no se apliquen a su caso. Esta garantía le proporciona derechos legales y usted también puede tener otros derechos que varían según el estado. Si no puede obtener piezas o accesorios en su distribuidor local, puede escribir a: Wagner Spray Tech Corporation, 1770 Fernbrook Lane, Plymouth, MN 55447, United States of America, Teléfono (763) 780-5115 o al 1-800-264-5442, de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. CST (horario central).

AUTORIGHT™
A DIVISION OF HOMERIGHT®

Wagner Spray Tech Corporation, 1770 Fernbrook Lane, Plymouth, MN 55447, United States of America
Phone 763-780-5115, Customer Service Line 1-800-264-5442, 7:30 a.m. to 4:30 p.m. CST
www.auto-right.com

Patents Pending

Register Online Today To Activate Your Two-Year Warranty
Regístrese en línea hoy Para activar su garantía de dos años
http://www.auto-right.com/product-registration

©2018 AutoRight All rights reserved.